

Bain de rhodiage blanc pour stylet JE28-1

Description

L'électrolyte de rhodium JE28-1 de haute qualité est parfaitement adapté au revêtement partiel, aux travaux multicolores et aux travaux de réparation ou de restauration. Les couches obtenues ont une couleur blanche brillante, sont dures et résistantes à l'abrasion. L'électrolyte convainc en outre par un dépôt rapide et uniforme et par sa stabilité de couleur.

Données de fonctionnement

Teneur en rhodium 2,0 g Rh/100 ml
pH < 1

Conditions d'emploi

Tension	6 – 10 Volt
Température	Température ambiante

Forme de livraison

- prêt à l'emploi
flacon de 50 ou 100 ml

Mode de fonctionnement

Verser la quantité d'électrolyte nécessaire dans un récipient de travail séparé. Ne pas travailler dans le flacon d'origine, cela entraînerait une contamination de toute la solution.

Pour utiliser l'électrolyte pour stylet, nous recommandons notre appareil de galvanisation pour stylet **Picco+**. Cet appareil fonctionne avec une pièce à main MOX de haute qualité, qui présente une conductivité particulièrement bonne et permet ainsi un travail simple et rationnel. En outre, ce stylet de galvanisation se distingue par une longue durée de vie.

Les pièces doivent être bien nettoyées (dégraissage électrolytique) avant le traitement et ensuite bien séchées.

Pour le dégraissage, nous utilisons notre dégraissage électrolytique JE610. Le stylet de galvanisation doit être plongé 30 à 60 secondes dans le bain de rhodium pour stylet, puis le processus de plaquage peut commencer. La pièce à traiter est pincée à l'aide de la pincette (pôle négatif/ douille noire), la tige est insérée dans la douille rouge (pôle positif). Passer sur la surface à revêtir avec des mouvements légers et lents, sans pression.

Ensuite, bien rincer et sécher la pièce.

Conservation/ stockage

Fermé et séparé des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans des récipients appropriés et bien étiquetés. Ne pas mettre en contact avec des cyanures ou des solutions cyanurées, car ces solutions contiennent de l'acide sulfurique.

Dangers/élimination

Un traitement des eaux usées doit être effectué avant de déverser la solution aqueuse et les eaux de rinçage dans les égouts. Les prescriptions des autorités locales compétentes en matière d'eau doivent être respectées.

**Veuillez consulter notre
fiche de données de sécurité !**