

## Schutzlack JE730

### Vorbehandlung der Ware

- Elektrolytisch Entfetten oder Ultraschallentfetten
- Gut abspülen und trocknen
- Ware vor dem Lackieren nicht mehr mit bloßen Händen anfassen

### Lackieren

Der Schutzlack JE730 kann mit einem Pinsel aufgebracht werden, die Ware kann getaucht werden, oder der Lack kann mittels Sprühpistole aufgetragen werden.

Sollte der Lack für die jeweilige Anwendung zu dickflüssig sein, kann er mit dem speziellen **Lack-Verdünnung JE730** verdünnt werden.

### Nachbehandlung

- Ware mindestens 2 Minuten trockenen lassen
- Nach 2 Minuten kann die lackierte Ware angefasst werden
- Nach 12 Stunden ist der Lack trocken

### Einbrennen

- Bei 120°C ca. 20 min.

### Fehler:

- Regenbogen-Farben auf der Ware
- Lackschicht deutlich sichtbar
- Lacktropfen auf der Ware
- Lack ist milchig weiß
- Lack ist gelblich
  
- Lack ist gelblich nach dem Einbrennen

### Ursache:

- Lack ist zu dünn
- Lack ist zu dick
- Austauschzeit zu kurz
- Luftfeuchtigkeit zu hoch
- Ware wurde nicht genügend entfettet oder der Lack ist verschmutzt
- Temperatur zu hoch